2018 ILA-FPJ Remote Control Codes Table (V1.20)

02 October 2019

1.Maker code

73 H (Code:A) / 63 H (Code:B)

2.Operation code

Update	Code	Button	Remote Controller MH-27G	Repeat	Model DLA-RS3000/NX9 etc.	Model DLA-RS2000/NX7 etc.	Model DLA-RS1000/NX5 etc.	CONTENTS	Type	Decimal Long HEX codes (in case of 73H *code A)
	01H	↑	✓	✓	✓	✓	✓	UP	Direct	1 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	02H	↓	✓	✓	✓	✓	✓	DOWN	Direct	2 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	03H	BACK	✓	✓	✓	✓	✓	Back/Undisplays message,adjustment gause,menu	Direct	3 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	05H	ON	✓	✓	✓	✓	✓	Powers on	Direct	5 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	06H	STAND BY	✓	✓	✓	✓	✓	Stand By	Direct	6 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	08H	INPUT	✓	✓	✓	✓	✓	Switches Input Port	Toggle	8 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	1DH	HIDE	✓	✓	✓	✓	✓	Switches Hide ON/OFF	Toggle	29 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02E6
	20H	LENS.AP /	–	-	✓	✓	✓	Displays adjustment bar of Iris setting	Gauge	32 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	23H	Anamorphic(A)	–	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic A	Direct	35 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	24H	Anamorphic(Off)	–	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic off	Direct	36 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0336
	27H	Aspect(Zoom)	–	-	✓	✓	✓	Switches Aspect to Zoom	Direct	39 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6
	2BH	Anamorphic(B)	–	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic B	Direct	43 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6
	2EH	Menu	✓	✓	✓	✓	✓	Displays/undisplays menu	Direct	46 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02E6
	2FH	OK	✓	✓	✓	✓	✓	OK	Direct	47 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 02BD
	30H	Lens	✓	✓	✓	✓	✓	Displays adjustment menu of Lens control/Switches setting of lens(focus/zoom/shift)	Menu	48 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0336
	33H	Anamorphic(C)	–	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic C	Direct	51 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6
	34H	→	✓	✓	✓	✓	✓	Moves the cursor to right/+ in adjustment gauge	Direct	52 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 030E
	36H	←	✓	✓	✓	✓	✓	Moves the cursor to left/- in adjustment gauge	Direct	54 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6
NEW	45H	Anamorphic(D)*2	–	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic D	Direct	69 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 030E
	47H	Clear Motion Drive(Off)	–	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to Off	Direct	71 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 02E6
	48H	Clear Motion Drive(Low)	–	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to Low	Direct	72 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0336
	49H	Clear Motion Drive(High)	–	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to High	Direct	73 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 030E
	4AH	Clear Motion Drive(I.T.)	–	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to Inverse Telecine	Direct	74 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 030E
	68H	CINEMA	–	-	✓	✓	✓	Switches to "CINEMA" in Picture Mode	Direct	104 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 030E
	69H	FILM	–	-	✓	✓	–	Switches to "FILM" in Picture Mode	Direct	105 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6
	6AH	NATURAL	–	-	✓	✓	✓	Switches to "NATURAL" in Picture Mode	Direct	106 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6
	6CH	USER1	–	-	✓	✓	✓	Switches to "USER1" in Picture Mode	Direct	108 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6
	6DH	USER2	–	-	✓	✓	✓	Switches to "USER2" in Picture Mode	Direct	109 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD
	6EH	USER3	–	-	✓	✓	✓	Switches to "USER3" in Picture Mode	Direct	110 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD
	6FH	THX	–	-	✓	–	–	Switches to "THX" in Picture Mode	Direct	111 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	70H	HDMI 1	–	-	✓	✓	✓	Switches to HDMI 1	Direct	112 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 030E
	71H	HDMI 2	–	-	✓	✓	✓	Switches to HDMI 2	Direct	113 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02E6
	72H	PIC.ADJ.	–	-	✓	✓	✓		Toggle	114 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6
	73H	ADVANCED	✓	✓	✓	✓	✓	Displays Advanced page of menu	Menu	115 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD
	74H	INFO	✓	✓	✓	✓	✓	Displays information page of menu	Menu	116 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 02E6
	75H	GAMMA	–	-	✓	✓	✓	Switches Gamma mode	Toggle	117 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD
	76H	C.TEMP	–	-	✓	✓	✓	Switches Color Temp mode	Toggle	118 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 02BD
	88H	COLOR PROFILE	✓	✓	✓	✓	✓	Switches "Color Profile" in the OSD menu order It is different depending on the Picture Mode.	Toggle	136 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0336
	8AH	CLEAR MOTION DRIVE	✓	✓	✓	✓	✓	Change of "Clear Motion Drive" settings	Toggle	138 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 030E
	AEH	Aspect(Auto)	–	-	✓	✓	✓	Switches Aspect to Auto	Direct	174 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 02BD
	AFH	Aspect(Native)	–	-	✓	✓	✓	Switches Aspect to Just	Direct	175 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0295
	C5H	Anamorphic	–	-	✓	✓	✓	Change of "Anarmorphic mode"	Toggle	197 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	CAH	USER4	–	-	✓	✓	✓	Switches to "USER4" in Picture Mode	Direct	202 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	CBH	USER5	–	-	✓	✓	✓	Switches to "USER5" in Picture Mode	Direct	203 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	CCH	USER6	–	-	✓	✓	✓	Switches to "USER6" in Picture Mode	Direct	204 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	D0H	HIDE(On)	–	-	✓	✓	✓	Switches Hide to On	Direct	208 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 030E
	D1H	HIDE(Off)	–	-	✓	✓	✓	Switches Hide to Off	Direct	209 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	D2H	Solenoid(Normal)	–	-	✓	✓	–	Switches Solenoid to Normal (*1)	Direct	210 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	D3H	Solenoid(Wide)	–	-	✓	✓	–	Switches Solenoid to Wide (*1)	Direct	211 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	D4H	Setting Memory	✓	✓	✓	✓	✓	Open the list of "Setting Memory"	Direct	212 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	D5H	3D Setting	–	-	✓	✓	✓	Open "3D Setting" OSD	Toggle	213 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	D6H	3D Format	–	-	✓	✓	✓	Change of "3D format"	Toggle	214 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	D7H	User	–	-	✓	✓	✓	Change of "User picture mode"	Toggle	215 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	D8H	Installation MODE1	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	216 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	D9H	Installation MODE2	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	217 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	DAH	Installation MODE3	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	218 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	DBH	3D Format (Auto)	–	-	✓	✓	✓	Switches 3D format to Auto	Direct	219 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	DCH	3D Format (Side by Side)	–	-	✓	✓	✓	Switches 3D format to Side by Side	Direct	220 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	DDH	3D Format (Top and Bottom)	–	-	✓	✓	✓	Switches 3D format to Top and Bottom	Direct	221 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	DEH	3D Format (OFF: 2D)	–	-	✓	✓	✓	Display by 2D format compulsorily	Direct	222 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	E1H	HLG	–	-	✓	✓	✓	Switches to "HLG" in Picture Mode	Direct	225 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	E5H	Installation MODE4	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	229 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	E6H	Installation MODE5	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	230 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	E7H	Installation MODE6	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	231 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	E8H	Installation MODE7	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	232 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	E9H	Installation MODE8	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	233 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	EAH	Installation MODE9	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	234 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	EBH	Installation MODE10	–	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	235 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0295
NEW	ECH	Frame Adapt HDR*2	–	-	✓	✓	✓	Switches to "Frame Adapt HDR" in Picture Mode	Menu	236 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	EDH	HDR10	–	-	✓	✓	✓	Switches to "HDR10" in Picture Mode	Direct	237 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	F0H	MPC	✓	✓	✓	✓	✓	Displays "MPC Level Menu"	Direct	240 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02E6
	F4H	Picture Mode	✓	✓	✓	✓	✓	Goes to "Picture Mode" Tab in User Menu	Direct	244 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 02BD
	F5H	Gamma Settings	✓	✓	✓	✓	✓	Goes to "Gamma" Tab in User Menu	Direct	245 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0295
	F7H	Name Edit	–	-	✓	✓	✓	Goes to "Name Edit" Tab in User Menu	Direct	247 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 026D
	F8H	Low Latency	–	-	✓	✓	✓	Change of "Low Latency mode"	Toggle	248 0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 02BD

(*1) This command is effective in the following cases.
- No Input
- Displaying test pattern.

(*2) This command is not effective for v2.xx.