


# 1

## Connect the audio and power cables



Connect the HDMI cable from Beam into the HDMI ARC or eARC port on your TV, and plug in the power cord. Make sure your TV is on.

**Note:** The optical cable in the box is only needed if your TV doesn't have an ARC or eARC port. (Dolby Atmos won't be supported.)

# 2


## Download the Sonos app for setup



### Already have Sonos?

Open the Sonos app and tap Settings > System > Add Product.

# At a glance



## Enjoy sound all around you

Play and control the audio from your TV using the Sonos app, your TV remote, or the touch controls on Beam.

**Note:** Voice control is not supported in every country yet—this feature will be available as soon as Sonos and a voice service launch together in your region.

> ||  
**Play / Pause**  
Single press


> ||  
**Group**  
Press & hold to group Sonos products

🎤  
**Microphone**  
Press for voice assistants and microphone-related features

:: > || ::  
**Volume**  
Volume down, left; Volume up, right

:🎧→||→::  
**Next Track**  
Swipe right

::←||←:🎧:  
**Previous Track**  
Swipe left



## Customer Support

sonos.com/support

## User Guide

sonos.com/guides/beam

Terms of Use, License and Warranty  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos\*, Sonos Beam, and Beam are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. \*Reg. U.S. Pat & TM Off.



640-00772 A

### Dansk – Opsætning

1. **Tilslut lyd- og strømkablerne.** Slut HDMI-kablet fra Beam til HDMI ARC- eller eARC-porten på dit TV, og sæt strømkablet i en stikkontakt. Sørg for, at dit TV er tændt.

2. Download Sonos-appen til opsætning. Har du allerede Sonos? Åbn Sonos-appen, og tryk på **Indstillinger > System > Tilføj produkt.**

**Hurtigt overblik. Play / Pause** — Enkelttryk; **Gruppere** — Hold nede for at gruppere Sonos-produkter; **Mikrofon** — Tryk for stemmeassistenter og mikrofonrelaterede funktioner; **Lydstyrke** — Lydstyrke op: højre; lydstyrke ned: venstre; **Næste nummer** — Swipe til højre; **Forrige nummer** — Swipe til venstre

### Deutsch – Einrichten

1. **Audio- und Stromkabel verbinden.** Verbinde das HDMI-Kabel der Beam mit dem HDMI ARC- oder eARC-Anschluss deines Fernsehers und stecke den Stecker in die Steckdose. Stelle sicher, dass der Fernseher eingeschaltet ist.

2. Lade zum Einrichten die Sonos App herunter. Du hast bereits Sonos? Öffne die Sonos App und tippe auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen.**

**Überblick. Wiedergabe / Pause** — Einmal drücken; **Gruppieren** — Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren; **Mikrofon** — Drücken, um Sprachassistent und Features des Mikrofons zu aktivieren;

**Lautstärke** — Lautstärke hoch (rechts), Lautstärke runter (links) ; **Nächster Titel** — Nach rechts Wischen; **Vorheriger Titel** — Nach links Wischen

### Español - Configuración

1. **Conecta los cables de alimentación y audio.** Conecta el cable HDMI de Beam al puerto HDMI ARC o eARC de la tele y enchufa el cable de alimentación. Asegúrate de que la tele está encendida.

2. Descarga la app Sonos para configurar tu sistema. ¿Ya tienes Sonos? Abre la app Sonos y pulsa **Ajustes > Sistema > Añadir producto.**

**En pocas palabras. Reproducir / Pausar** — Pulsa una vez; **Agrupar** — Mantén pulsado para agrupar los productos Sonos; **Micrófono** — Pulsa para activar el asistente de voz y las funciones que utilicen el micrófono; **Volumen** — Pulsa el botón derecho para subir el volumen o pulsa el botón izquierdo para bajarlo; **Pista siguiente** — Desliza hacia la derecha; **Pista anterior** — Desliza hacia la izquierda

### Français – Installation

1. **Connectez les câbles audio et d'alimentation.** Connectez le câble HDMI de la Sonos Beam au port HDMI ARC ou eARC de votre TV, puis branchez le câble d'alimentation. Vérifiez que votre TV est bien allumée.

2. Téléchargez l'application Sonos pour lancer la configuration. Vous possédez déjà un système Sonos? Ouvrez l'application Sonos et rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit.**

**En bref. Lecture / Pause** — Appuyer une fois; **Grouper** — Appuyer longtemps pour grouper des produits Sonos; **Microphone** — Appuyer pour accéder aux assistants vocaux et aux fonctionnalités liées au micro; **Volume** — Augmenter le volume (à droite), baisser le volume (à gauche); **Titre suivant** — Faire glisser votre doigt vers la droite; **Titre précédent** — Faire glisser votre doigt vers la gauche

### Italiano – Configurazione

1. **Collega il cavo audio e cavi di alimentazione.** Collega il cavo HDMI di Beam inserendolo nella porta HDMI ARC o eARC della TV e collega il cavo di alimentazione. Verifica che la TV sia accesa.

2. Scarica l'app Sonos per la configurazione. Hai già Sonos? Apri l'app Sonos e tocca **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto.**

**In breve. Riproduci / Pausa** — Premi una volta; **Raggruppa** — Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos; **Microfono** — Premi per invocare l'assistente vocale e per accedere alle funzionalità del microfono; **Volume** — Volume su (destra). Volume giù (sinistra); **Traccia successiva** — Scorri verso destra; **Traccia precedente** — Scorri verso sinistra

### Nederlands - Installeren

1. **Sluit de audio- en stroomkabels aan.** Sluit de HDMI-kabel van Beam aan op de HDIM ARC- of eARC-poort van de tv en steek de stroomstekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat je tv aanstaat.

2. Download de Sonos-app voor het installeren. Heb je al Sonos? Open de Sonos-app en tik op **Instellingen > System > Product toevoegen**

**In één oogopslag. Play / Pauze** — Eén keer drukken; **Groeperen** — Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen; **Microfoon** — Indrukken voor spraakassistenten en microfoongerelateerde functies; **Volume** — Volume omhoog, rechts; volume omlaag, links; **Volgende nummer** — Swipe naar rechts; **Vorige nummer** — Swipe naar links

### Norsk – Konfigurering

1. **Koble til lyd- og strømkablene.** Koble HDMI-kabelen fra Beam til HDMI ARC- eller eARC-porten på TV-en, og plugg inn strømledningen. Kontroller at TV-en er på.

2. Last ned Sonos-appen for konfigurering. Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-appen, og trykk på **Innstillinger > System > Legg til produkt.**

**Oversikt. Spill av / sett på pause** — Ett trykk; **Grupper** — Hold knappen inne for å gruppere Sonos-produkter; **Mikrofon** — Trykk for stemmeassistenter og mikrofonrelaterte funksjoner; **Volum** — Volum opp, høyre – volum ned, venstre; lydstyrke ned: venstre ; **Neste spor** — Sveip til høyre; **Forrige spor** — Sveip til venstre

### Português – Configurar

1. **Conecte os cabos de áudio e de alimentação.** Conecte o cabo HDMI do Beam na porta HDMI ARC ou eARC da TV e conecte o cabo de alimentação. Verifique se a TV está ligada.

2. Faça o download do aplicativo Sonos para configurar. Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e toque em **Configurações > Sistema > Adicionar produto.**

**Visão geral. Reproduzir / Pausar** — Pressione uma vez; **Agrupar** — Pressione e segure para agrupar produtos Sonos; **Microfone** — Pressione para assistentes de voz e recursos relacionados ao microfone; **Volume** — Aumentar volume, direita; Baixar volume, esquerda ; **Próxima faixa** — Deslize para a direita; **Faixa anterior** — Deslize para a esquerda

### Svenska – Installera

1. **Anslut ljud- och strömkabeln.** Koppla HDMI-kabeln från Beam till HDMI ARC- eller eARC-porten på tv:n och sätt i strömsladden. Se till att tv:n är påslagen.

2. Ladda ner Sonos-appen för att installera. Har du redan Sonos-appen? Öppna Sonos-appen och tryck på **Inställningar > System > Lägg till produkt.**

**I korthet. Spela upp / pausa** — Tryck en gång; **Gruppera** — Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter; **Mikrofon** — Tryck för röstassistenter och mikrofonrelaterade funktioner; **Volym** — Höj volymen, höger; sänk volymen, vänster ; **Nästa spår** — Swipa åt höger; **Föregående spår** — Swipa åt vänster

### Polski — Skonfiguruj

1. **Podłącz kable audio i zasilające.** Podłącz kabel HDMI Beam do portu HDMI ARC lub eARC telewizora, a następnie podłącz przewód zasilający. Upewnij się, że telewizor jest włączony.

2. Pobierz aplikację Sonos, aby skonfigurować. Masz już system Sonos? "Otwórz aplikację Sonos i stuknij **Ustawienia > System > Dodaj produkt.**

**W skrócie. Odtwórz / Pauza** — Naciśnij raz; **Grupuj** — Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos; **Mikrofon** — Naciśnij, aby skorzystać z pomocy asystentów głosowych i funkcji wykorzystujących mikrofon; **Głośność** — Podłośnij, prawy; Ścisł, lewy; **Następny utwór** — Przesuń w prawo; **Poprzedni utwór** — Sprzesuń w lewo

## SONOS

# Beam

Set Up