YXC Function List (Ver.1.10)

Based on YXC API Specification(Basic) Ver.1.10 / YXC API Specification(Advanced) Ver.1.00

Function	Remark	Vx81(OSD)	Vx81(GUI)	WXA-50 WXC-50	R-N402/D	CRX-N470/D	ISX-18/D	WX-010	YAS-306	YAS-706	YSP-2700
System											
Network Connection	wired, wireless	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
IP Setting		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Edit Friendly Name		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Airplay Password		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MAC Address Filter		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Network Standby	on, off	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bluetooth Standby	on, off	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–
Bluetooth Transmitter	on, off	✔	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔
Speaker A/B		–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–
Dimmer		–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–
Zone B Volume Sync		✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HDMI OUT Setting	HDMI OUT 1/2	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
Auto Power Standby	on, off	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Send IR Code		✔	✔	✔	✔	–	–	–	✔	✔	✔
Zone											
Power		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sleep		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–
Volume		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Mute		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Select Input		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Select Sound Program		✔	✔	–	–	–	–	–	✔	✔	✔
3D surround		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pure Direct / Direct		✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–
Enhancer		✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	✔
Tone Control		✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	✔
Equalizer		–	–	✔	–	–	✔	✔	–	–	–
Balance		–	–	✔	✔	✔	–	–	–	–	–
Dialogue Level		✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
Dialogue Lift		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clear Voice		–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔
Subwoofer Volume		–	–	✔	–	–	–	–	✔	✔	✔
Bass Extension		–	–	✔	–	–	–	–	✔	✔	–
Link Control	speed, standard, stability	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Link Audio Delay		✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔
Tuner											
Preset	add, select, clear	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–
auto preset		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
PlayControl		✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–
Band select	FM/ AM /DAB	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–
Tuning	Plus / Minus / Auto	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–
Play Information	Freq, RDS, Station name(DAB), DLS(DAB)	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–
DAB operation		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Initial Scan		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
TuneAid		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Network/USB											
ListBrowse		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Preset	add, select, clear	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Play Control	Play, Pause, Stop, Skip +/-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Play Information	Coverart, Album, Song, Artist	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Repeat		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Shuffle		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Time Seek (DLNA)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Time Counter		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CD											
ListBrowse		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
PlayControl		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
Play Information	track no, Album, Song, Artist (when meta-information of data CD is retrieved)	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
TrayControl	open / close	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
Repeat		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
Shuffle		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
Time Seek		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
Time Counter		–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–
Clock											
Adjust Clock (Auto)		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Enable		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Repeat		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Time		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Volume		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Source		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Source Detail		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Type		–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–
Distribution											
Distribution		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Vx81(OSD):　RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-A660, HTR-4069, HTR-5069, TSR-5810

Vx81(GUI)：　RX-V681, RX-A760, RX-V781, RX-A860, RX-A1060, RX-V1081, RX-A2060, RX-V2081, RX-A3060, RX-V3081,
　　　　　　 TSR-7810

YXC Function List (Ver.1.10)

Based on YXC API Specification(Basic) Ver.1.10 / YXC API Specification(Advanced) Ver.1.00

Function	Remark	Model Name									
		Vx79(OSD)	Vx79(GUI)	R-N602	NX-N500	CD-NT670/D	ISX-80	WX-030	SRT-1500	YSP-1600	YSP-5600
System											
Network Connection	wired, wireless	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
IP Setting		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Edit Friendly Name		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Airplay Password		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MAC Address Filter		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Network Standby	on, off	✔	✔	✔	✔	✔	−	✔	✔	✔	✔
Bluetooth Standby	on, off	✔	✔	✔	−	−	−	−	−	−	−
Bluetooth Transmitter	on, off	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Speaker A/B		−	−	✔	−	−	−	−	−	−	−
Dimmer		−	−	−	✔	−	−	−	−	−	−
Zone B Volume Sync		✔	−	−	−	−	−	−	−	−	−
HDMI OUT Setting	HDMI OUT 1/2	✔	✔	−	−	−	−	−	−	−	−
Auto Power Standby	on, off	−	−	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Send IR Code		✔	✔	✔	✔	−	−	−	✔	✔	✔
Zone											
Power		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sleep		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	−	−	−
Volume		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Mute		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Select Input		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Select Sound Program		✔	✔	−	−	−	−	−	✔	✔	✔
3D surround		−	−	−	−	−	−	−	−	−	✔
Pure Direct / Direct		✔	✔	−	−	−	−	−	−	−	−
Enhancer		✔	✔	−	−	−	−	−	−	−	✔
Tone Control		✔	✔	−	✔	−	−	−	−	−	✔
Equalizer		−	−	−	−	−	✔	✔	−	−	−
Balance		−	−	−	✔	−	−	−	−	−	−
Dialogue Level		−	✔	−	−	−	−	−	−	−	−
Dialogue Lift		−	−	−	−	−	−	−	−	−	✔
Clear Voice		−	−	−	−	−	−	−	✔	✔	✔
Subwoofer Volume		−	−	−	−	−	−	−	✔	✔	✔
Bass Extension		−	−	−	−	−	−	−	✔	✔	✔
Link Control	speed, standard, stability	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Link Audio Delay		✔	✔	−	−	−	−	−	✔	✔	✔
Tuner											
Preset	add, select,clear	✔	✔	✔	−	✔	✔	−	−	−	−
auto preset		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
PlayControl		✔	✔	✔	−	✔	✔	−	−	−	−
Band select	FM/ AM /DAB	✔	✔	✔	−	✔	✔	−	−	−	−
Tuning	Plus / Minus / Auto	✔	✔	✔	−	✔	✔	−	−	−	−
Play Information	Freq, RDS, Station name(DAB), DLS(DAB)	✔	✔	✔	−	✔	✔	−	−	−	−
DAB operation		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Initial Scan		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
TuneAid		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Network/USB											
ListBrowse		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Preset	add, select	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Play Control	Play, Pause, Stop, Skip +/-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Play Information	Coverart, Album, Song, Artist	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Repeat		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Shuffle		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Time Seek (DLNA)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Time Counter		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CD											
ListBrowse		−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
PlayControl		−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
Play Information	track no, Album, Song, Artist (when meta-information of data CD is retrieved)	−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
TrayControl	open / close	−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
Repeat		−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
Shuffle		−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
Time Seek		−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
Time Counter		−	−	−	−	✔	−	−	−	−	−
Clock											
Adjust Clock (Auto)		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Enable		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Repeat		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Time		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Volume		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Source		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Source Detail		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Type		−	−	−	−	−	✔	−	−	−	−
Distribution											
Distribution		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Vx79(OSD): RX-V479、RX-V579、RX-A550、HTR-4068、TSR-5790、RX-S601、RX-S601D

Vx79(GUI)： RX-V679、RX-A750、RX-V779、RX-A850、RX-A1050、RX-V1079、RX-A2050、RX-V2079、RX-A3050、RX-V3079
HTR-6068、TSR-7790、RX-AS710、RX-AS710D
CX-A5100